

## Pilot bezprzewodowy PRESKO 12V/24V

### Instrukcja obsługi

Nasz bezprzewodowy pilot umożliwia obsługę wyciągarki z odległości do 15m bez użycia kabli.

Wystarczy nacisnąć przycisk na nadajniku, gdy jesteś gotowy do obsługi wyciągarki, aby uruchomić lub zatrzymać pracę urządzenia, rozwijać lub zwijać linę.

- zasięg do 15m
- wysoka żywotność urządzenia
- tryb oszczędzania energii
- Pilot wraz z centralką/odbiornikiem
- Dioda informująca o pracy urządzenia
- Szybka instalacja
- Prosta wymiana baterii w Pilocie

**UWAGA!** Pilot bezprzewodowy jest przeznaczony jedynie do obsługi wyciągarek frontowych, nie należy używać go w zastosowaniach przemysłowych.

Zestaw zawiera:

- pilot bezprzewodowy
- centralka/odbiornik
- instrukcja obsługi
- bateria 6F22 9V(włożona do pilota)

Aby zapewnić poprawne działanie pilota, należy podłączyć 4 przewody wychodzące z centralki do żeńskiego gniazda pilota przewodowego w swojej wyciągarce. Następnie można rozpocząć używanie naciskając przycisk ON/OFF na pilocie i przytrzymując go przez 1s.

Oznakowanie przewodów:

- Czerwony przewód - zasilanie 12V
- Czarny przewód - uziemienie
- Żółty przewód - I linia sterowania
- Biały przewód - II linia sterowania
- Niebieski przewód - antena

Podpowiedź: montując centralkę pod obudową swojej wyciągarki należy zadbać o to aby przewód antenowy (niebieski) znajdował się na zewnątrz.

Sugerujemy następującą instrukcję podłączania zestawu bezprzewodowego do wyciągarki:

1. Zwolnij sprzęgło wyciągarki
2. Wyciągnij linę stalową wyciągarki na około 1,5 m
3. Ponownie włóż sprzęgło wyciągarki
4. Podłącz przewody pod żeńskie gniazdo pilota przewodowego według oznaczeń kolorystycznych.
5. Umieść centralkę w centralnym miejscu
6. Pamiętaj o pozostawieniu anteny na zewnątrz
7. Używając przycisków "Out" i "In" steruj swoją wyciągarką.
8. Po zakończeniu pracy pamiętaj o wyłączeniu pilota poprzez przytrzymanie przez 1s przycisku "On/Off"

Rozwiązywanie problemów:

Symptomy	Przyczyny	Rozwiązanie
Silnik działa ale wyciągarka nie pracuje	Uszkodzenie wyciągarki	Sprawdź instrukcje obsługi wyciągarki
Silnik nie pracuje ale słychać klikanie Centralki	Złe podłączenie centralki	Poprawnie podłącz centralkę
	Niepoprawna linia uziemienia	Poprawnie podłącz uziemienie
Silnik pracuje ale tylko w jedną stronę	Uszkodzenie wyciągarki	Sprawdź instrukcje obsługi wyciągarki
	Podłączenie centralki jest nieprawidłowe	Poprawnie podłącz centralkę
Brak reakcji	Uszkodzenie wyciągarki	Sprawdź instrukcje obsługi wyciągarki
	Centralka i pilot są uszkodzone	Odeślij zestaw na gwarancję